第2回 ビジュアルフロクラミング を学ぼう

あすたむらんど &四国大学

2021/05/29

第2回 プログラミングの基礎を学ぼう ビジュアルプログラミングでジャンケン

- ·今までのプログラミングのイメージ ・ビジュアルプログラミングって何?
- ・基本の作法
- ・デバイス(マイコンユニット)のこと
- ・パネルにお絵かき
- ・「最初はグー」、ジャンケンゲームに挑戦!
- ・ドレミに挑戦!」

・今までのプログラミングのイメージ





・ビジュアルプログラミングの世界



やりたいことがすぐできる

デバイスの知識はいらない

同時処理が簡単







5/29/2021



スタート画面を作ろう





•

•

7

最初の画面





PCとデバイス(M5atom)をUSBケーブルで接続し、「UiFlow]を起動



•

・UiFlow画面の説明



・スタート画面を作ろう1



•

.

•

・スタート画面を作ろう2

 ここを押すと色パレットが 開くので好きな色を選ぶ



・スタート画面を作ろう4



・LEDと順番に表示するメッセージを作ろう





動きを止めるブロック

しと表示して

1秒止まり、

E と表示して

1秒止まり、

D と表示する

・ じょ ザームに 挑戦 ! ①

考え方

1、2、3の目しかないサイコロを振って

1なら ⇒ 2なら ∛ 3なら ⇒

と決める

•

•

•

•

•



・
じょし
ゲームに
挑戦
!
③

サイコロという名前の変数を作る



増やす

・ じょしゲームに 挑戦 ! ④

ボタンAが押されると、saikoro という入れ物に、」から3までの乱数をつくり、いれる



•

•

・ じょ ザームに 挑戦 ! 5

ボタンAが押されると、saikoro という入れ物に、」から3までの乱数をつくり、入れる





・
じょ
サイームに
挑戦
! 6

サイコロのキャラクターを作ろう



R

2

3

•

•

•

.

・ じょ ザームに 挑戦 ! ⑦



・ じょう ゲームに挑戦! 8







.

・ 🖑 🐰 ゲームに挑戦! 🧐

₩₩のキャラクターを作ろう



Ł

2

3

・ じょう ゲームに挑戦! 10

「A」ボタンを押すと 最初は⇒



「A」ボタンを離すと じゃんけんぽん



•

•

.

・ じょし ゲームに 挑戦 ! ①

「A」ボタンを押すと 最初は[⇒] 「A」ボタンを離すと じゃんけんぽん



•



スタートすると、「スタート画面」を表示して、ドレミ・と音を鳴らす

音の基本は周波数(Hz)ヘルツ

1秒間に何回振動するか

210.020	210.072		400.2HZ	564 AU7	- 004.4MZ	7110,770	740.047			200.0DB	1108 747	1 1 00.71 12	1244.0112				1004./ח2	0017 EH7		2403.0112	•
:4 349.2HZ	34 392.0HZ	14 440.0HZ	34 493.9HZ	35 523.3HZ	05 587.3HZ	55 659.3HZ	5 698.5HZ	35 784.0HZ	V5 880.0HZ	35 987.8HZ	36 1046.5HZ	06 1174.7HZ	6 1318.5HZ	6 1396.9HZ	36 1568.0HZ	46 1760.0HZ	36 1975.5HZ	37 2093.0HZ	07 2349.3HZ	:7 2637.0HZ	•

鍵盤と周波数の関係

•

•

ドの音を鳴らす

デバイスとスピーカーをつなぐ



•

•

・ドレミに挑戦!」う

音を鳴らす準備

1	▼高度なブロック	Control the rotating of servo to 0°	•	•
	Easy I/O	Control the rotating of servo to 180°	•	•
	デジタル入出力			•
2	PWM出力	PWM出力ピン PWM0 🗸 をピン番号 🔰 26 周波数 🔰 10000 [Hz] デューティ 🔰 50 [%] 使用タイマー 🛛 🕇 にする	3	
	アナログ入力	PWM0 の周波数を「11 [Hz]に設定		•
	DAC出力		•	•
	UART	PWMO のデューティを いの [%]に設定		•
	I2C	PWM0 ▼ の出力を停止する	•	•
	コード実行 Notwork	PWM0 ▼ の出力を再開する	4	28

前ページの34をスタート画面の下に貼り付け、図のように設定する





音を鳴らす長さを決める



200にすると0.2秒だけ動きが止まる

5/29/2021

音を変える



音を止める



もう一度 音を出す

PWM出力 PWM0 マの出力を再開する 3 •

ドレミと鳴らしてみよう

Setup							
Set atom matrix							
	and the second						
PWM出力ピン PWM0 v を比	ピン番号 21	周波数	523 [Hz]デュ	ーティ 🚺 50	[%] 使用	タイマー	3 こする
PWM出カピン PWM0 ▼ をt PWM0 ▼ の出力を再開する	ピン番号 (21)	周波数	523 [Hz]デュ 577リッ	ー ティ 🔰 50	[%] 使用	タイマー	3 こ にする
PWM出カピン (PWM0 ▼) をt (PWM0 ▼) の出力を再開する 【200] [ミリ秒]停止	<u>ピン番号 <mark>21</mark></u>	周波数	523 [Hz] جتا 523Hz	<mark>-ティ (</mark> 50	[%] 使用	タイマー	3 • にする
PWM出カピン PWM0 ▼ をt PWM0 ▼ の出力を再開する 200 [ミリ秒]停止	2)番号 21	周波数 ド	523 [Hz] デュ 523Hz	ーティ (<mark>50)</mark>	[%] 使用	タイマー	3
PWM出カピン PWM0 ・ をt PWM0 ・ の出力を再開する (200 [ミリ秒]停止 PWM0 ・ の周波数を (587	ピン番号 0 21	周波数 ド し	523 [Hz] テੋ⊐ 523Hz 587Hz		[%] 使用	タイマー 	3 ·)にする
PWM出カピン PWM0 ▼ をt PWM0 ▼ の出力を再開する ↓ 200 [ミリ秒]停止 PWM0 ▼ の周波数を ↓ 587 ↓ 200 [ミリ秒]停止	² ン番号 21	周波数 ド し	523 [Hz] デュ 523Hz 587Hz		[%] 使用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	タイマー 	3 · 」 にする
 PWM出カピン PWM0 ▼ を比 PWM0 ▼ の出力を再開する 200 [ミリ秒]停止 PWM0 ▼ の周波数を ● 587 ● 200 [ミリ秒]停止 PWM0 ▼ の周波数を ● 659 	ピン番号 21 [Hz]に設定 [Hz]に設定	周波数 ド レ ミ	523 Hz 72 523Hz 587Hz	-77 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	[%] 使用		
 PWM出カピン PWM0 ▼ を比 PWM0 ▼ の出力を再開する ● 200 [ミリ秒]停止 PWM0 ▼ の周波数を ● 587 ● 200 [ミリ秒]停止 PWM0 ▼ の周波数を ● 659 ■ 200 [ミリ1秒]停止 	ピン番号 21 [Hz]に設定 [Hz]に設定	周波数 ド レ ミ	523 Hz 71 523Hz 587Hz 659Hz	-777 5 50 5 7 7 5 50 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	[%] 使用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PWM出カピン PWM0 、を比 PWM0 、の出力を再開する 200 [ミリ秒]停止 PWM0 、の周波数を 0 587 0 200 [ミリ秒]停止 PWM0 、の周波数を 0 659 0 200 [ミリ秒]停止	ピン番号 21 [Hz]に設定 [Hz]に設定	周波数 ド レ ミ	523 Hz 72 523Hz 587Hz 659Hz	-777 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	[%] 使用		

・ドレミに挑戦! J 8 明星チャルメラの音に挑戦! ドレミーレド、ドレミレドレー

Setup										
Set atom matrix										
										9 a 140
		Northe Market In the			-11-					
PWM出力ビン PWM0 をビン番号	1 周	波致 🏮	523	[Hz] ס	アユーフ	-7 4	50 [9	%] (史用·	91 -	e 1 1 1 9 6
PWM0 の出力を再開する										2 G G
200 [ミリ秒]停止 200 [ミリ秒]停止										
PWM0 の周波数を 587 [Hz]に設定										
200 ミリ秒1停止										
PWM0 の周波数を 659 [Hz]に設定										- e - e - e
700 [ミリ秒]停止										
PWMU の周波数を 587 [Hz]に設た										- e - e - e
200 [ミリ秒]停止 200 (ミリ秒)										
PWM0 の周波数を 523 Hz1に設定										
200 [ミリ秒]停止 しょうようかいがい										
PWM0 ・ の出力を停止する										
200 ミリ秒停止										

下につづける



•

